



12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Схема измерительной точки
используется для
испытываемой цепи

Схема регулировки
используется
для регулировки
оптимальности

№	SMART POWER PFD 2000
№	DOCUMENT NUMBER
№	DATE
№	REV